

LITTLE BEAVER


Schéma des pièces



Le modèle peut différer légèrement de l'image

DUEBWR-20V-4AH

Souffleur



No.	Code	Description	Qty
1	DUP902022	Buse	1
2	DUP902021	Tube de sortie	1
3	DUP92426	Vis 4*16	11
4	DUP902016-175	Boîtier	1
5	DUP952115	Microrupteur	1
6	DUP902018	Interrupteur marche/arrêt	1
7	DUP952122	Connecteur de batterie	1
8	DUP902034	Ligne de connecteur	1
9	DUP902020	Tube de soufflage	1
10	DUP902024	Plaque de protection	2
11	DUP902019	Corps	1
12	DUP92427	Vis ST4*30	1
13	DUP902027	Ventilateur statique	1
14	DUP902030	Moteur	1
15	DUP902028	Engrenage du moteur	1
16	DUP902025	Boîtier du moteur	1
17	DUP92410	Vis M4*10	2
18	DUP902026	Ventilateur	1
19	DUP90063	Écrou	1
20	DUP902023-175	Entrée d'air	1
21	DUP902017-175	Boîtier	1
22	DUP902037	Broche	1
23	DUACHG1-20V-2AH/4A	Chargeur	1
24	DUABAT-20V-4AH	Batterie	1
25	DUP902032	Connecteur	1
26	DUP902033	Connecteur	1