

DUCAR


Manuel de pièces du moteur

Modèle : DUETBC261S
Coupe-herbe droit - 25.4CC



Photo fournie à titre indicatif seulement

MOTEUR



No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	GB/T2671.2	Vis M5 x 12	3
2	C26.1110.0000	Assemblé, démarreur	1
3	C26.1110.0200	Couvert, démarreur	1
4	A25.0110.0101	Œillet	1
5	A25.0110.0005	Cordon démarrage 2.5x800	1
6	A62.0110.0002	Poignée, démarreur	1
7	C26.1110.0002	Ressort hélicoidal	1
8	C26.1110.0001	Poulie, démarreur	1
9	C26.1110.0003	Ressort, démarreur	1
10	C26.1110.0004	Roue à cliquet	1
11	GB/T97.1	Rondelle 5XØ11X1.8	1
12	GB/T845	Vis ST4.8x16	1
13	C26.0101.0200	Bobine d'allumage	1
14	GB/T97.1	Rondelle 8	1
15	A38.0302.0200	Joint, huile 12x22x7	1
16	C26.0102.0002	joint carter	1
17	C26.0102.0003	joint carter	1
18	GB/T276-20061619	Roulement 6001 12x28x8	2
19	C26.1103.0100	Ass. Vilebrequin	1
20	GB/T1099	Clé 3x3.5x10	1
21	C26.0103.0200	Roulement 8x11x11	1
22	A36.0103.0003	Goupille	2
23	B25.0103.0002	Goupille, piston	1
24	B25.0103.0200	Piston	1
25	B25.0103.0001	Anneau, piston	2
26	C26.0101.0004	Joint, culasse	1
27	C26.1101.0001	Culasse a/vanne papillon	1
28	GB/T2671.220060868	Vis M5x20	4
29	A45.0106.0500	Bougie CJ-7Y	1
30	GB/T845	Vis ST4.2x8	2
31	C26.1401.0004	heat shield	1
32	GB/T845-20055741	Vis ST4.2x10	2
33	C26.1401.0003	spoiler	1
34	GB/T845-20051824	Vis taraudeuse ST4.8x16	1
35	C26.1401.0001	Boîtier supérieur	1
36	C26.0106.0200	câble	1
37	C43.1106.0001	Couvert, bougie	1
38	C26.1106.0200	Allumage	1
39	GB/T2671.220060868	Vis M5x20	2
40	GB/T119.2	Goupille 5x10	2
41	C26.0102.0001	joint carter	1

No.	Numéro de pièce	Description	Qté
42	GB/T2671.220061082	Vis M5x25	3
43	A38.0302.0200	joint, huile 12x22x7	1
44	C26.1106.0400	rotor de magnéto	1
45	GB/T6177.220054557	Écrou bride M8x1	1
46	B25.0101.0011	Rondelle plat	2
47	C26.1101.0200	Assemblé, embrayage	1
48	B25.0101.0010	Rondelle 8	2
49	B25.0101.0009	Boulon, embrayage	2
50	GB/T119.2	goupille 4x10	2
51	C26.1102.0001	Couvert	1
52	GB/T2671.220060868	M5x20	4
53	C26.1108.0100	Ass. Tambour d'embrayage	1
53	G26.0108.0100	Ass. Tambour d'embrayage	1
54	GB/T893.1-20054564	Pince 35	1
55	GB/T276	Roulement 6202-2z 15x35x11	1
56	GB/T894.1-20061548	pince 15	1
57	C26.1108.0001	Carter de tambour d'embrayage	1
58	GB/T2671.220060988	Vis M6x20	4
59	C43.0108.0002	joint amortisseur	1
60	C43.0108.0004	Pince, droite	1
61	C43.0108.0003	pince, gauche	1
62	GB/T2671.220061082	vis M5x25	2
63	GB/T2671.220060990	vis M5x12	1
64	GB/T2671.220061129	vis M5x52	2
65	C26.1401.0002	Couvert, silencieux	1
66	G26.1212.0301	Œillet	2
67	C26.1405.0100	silencieux	1
68	C26.1101.0005	joint, silencieux	1
69	C26.0101.0006	joint, silencieux	1
70	GB/T2671.220061134	vis M4x12	2
71	C26.1101.0007	joint, tuyau d'entrée	1
72	C26.1101.0100	tuyau d'admission	1
73	C43.1101.0007	joint, silencieux	1
74	GB/T818	vis M4x6	1
75	GB/T2671.220060868	vis M5x20	2
76	C26.1101.0004	joint, carburateur	1
77	C26.1101.0300	carburateur	1
78	C26.1104.0000	Assemblé, filtre à air	1
79	C26.1104.0001	Base, filtre à air	1
80	GB/T2671.220061025	vis M5x45	2
81	C26.1104.0003	Filtre, cartouche	1

No.	Numéro de pièce	Description	Qté
82	C26.1104.0002	couvert, filtre à air	1
83	C43.1107.0101	couvert, réservoir à carburant	1
84	C43.1107.0103	joint	1
85	C43.1107.0102	plaque	1
86	C26.1107.0001-1	réservoir à carburant	1
87	C43.1107.0002	anneau	4
88	C26.1101.0003	boîtier, réservoir à carburant	1
89	GB/T2671.220061082	vis M5x25	4
90	A45.0111.0200	équilibrer	1
91	C43.1107.0006	tuve à air, EPA	1
92	C43.1107.0004	tube carburant, EPA	1
93	C43.1107.0005	Tube huile, EPA	1
94	C43.1107.0003	retenu, tube à carburant	1
95	A45.0102.0103	ressort, tube à carburant	1
96	A38.0311.0500	filtre à carburant	1
97	C26.1105.0301	bouclier	1
98	E44.0110.004	manchon, pare-étincelles	1
99	GB/T845-20051789	vis ST4x5	1