


DUCAR

Manuel de pièces du moteur

Modèle : DUEDLG4400ISE
Générateur



Photo fournie à titre indicatif seulement



No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP343001	CARTER	1
2	DUP343050	SONDE D'HUILE	1
3	DUP93052	ROULEMENT	2
4	DUP93508	JOINT D'HUILE DE CARTER	1
5	DUP91325	BOULON M6X12	14
6	DUP599601	AGRAFE MÉTALLIQUE	1
7	DUP94007	RONDELLE DE BOULON DE VIDANGE D'HUILE	1
8	DUP95752	TUBE DE VIDANGE	1
9	DUP241401-138	BOUCHON D'HUILE	1
10	DUP95816	TUBE D'ADMISSION	1
11	DUP343034	BLOC DE SERTISSAGE	1
12	DUP91340	BOULON M6*28	1
13	DUP599616	AGRAFE MÉTALLIQUE	1
14	DUP343002	VILEBREQUIN	1
15	DUP343055	COUVERCLE DE FIL DE VENTILATION INFÉRIEUR	1
16	DUP245601-138	JAUGE D'HUILE	1
17	DUP343036	MANCHON EN CAOUTCHOUC	1
18	DUP97448	DÉMARREUR	1
19	DUP91334	BOULON M6X30	2
20	DUP507249	CÂBLE DE BATTERIE	1
21	DUP240904	GOUPILLE DE POSITIONNEMENT DE CARTER	4
22	DUP343011	COUVERCLE DE CARTER	1
23	DUP96315	JOINT DE CARTER	1
24	DUP91348	BOULON M8X35	7
25	DUP343008	TIGE DE POUSSOIR	2
26	DUP246103	POUSSOIR DE SOUPAPE	2
27	DUP343009	ARBRE À CAMES	1
28	DUP343052	PISTON	1
29	DUP342021	AXE DE PISTON	1
30	DUP342020	SEGMENT D'AXE DE PISTON	2
31	DUP342022	ENSEMBLE SEGMENT DE PISTON	1
32	DUP343007	ENSEMBLE BIELLE	1
33	DUP343053	SILENCIEUX	1
34	DUP91343	BOULON M6 x 16	2
35	DUP90028	ÉCROU M8	2
36	DUP343049	CULASSE	1
37	DUP401701	SOUPAPE D'ADMISSION	1
38	DUP343040	SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT	1
39	DUP241806	JOINT D'HUILE	1
40	DUP343044	RESSORT DE SOUPAPE	2
41	DUP343016	CULBUTEUR	2

No.	Numéro de pièce	Description	Qté
42	DUP343015	AXE DE CULBUTEUR	2
43	DUP400801	CLIP DE VERROUILLAGE DE SOUPAPE	4
44	DUP401801	REtenUE DE RESSORT DE SOUPAPE	2
45	DUP96316	JOINT DE CULASSE	1
46	DUP91089	GOUJON D'ADMISSION D'AIR	2
47	DUP91420	BOULON M8 x 55	4
48	DUP96319	JOINT D'ADMISSION	1
49	DUP96335	JOINT D'ÉCHAPPEMENT	1
50	DUP320900	GOUPILLE DE POSITIONNEMENT	2
51	DUP91139	GOUJON D'ÉCHAPPEMENT D'AIR	2
52	DUP91114	BOULON M4 x 12	2
53	DUP97109	BOUGIE	1
54	DUP343019	COUVERCLE DE CULASSE	1
55	DUP91330	BOULON M6 x 20	8
56	DUP343041	ENSEMBLE SOUPAPE DE RENIFLARD	1
57	DUP95690	TUBE DE RENIFLARD	1
58	DUP96352	ROCHE DE CHAMBRE DE RETOUR D'HUILE DU COUVERCLE DE CULASSE	1
59	DUP91322	BOULON M5 x 12	5
60	DUP96318	JOINT DE COUVERCLE DE CULASSE	1
61	DUP343042	ENSEMBLE CARBURATEUR	1
62	DUP96333	JOINT DE CARBURATEUR	1
63	DUP96377	JOINT DE FILTRE À AIR	1
64	DUP91338	BOULON M6 x 45	3
65	DUP343059	CONDUITE D'AIR PANNEAU	1
66	DUP334716-052	ENSEMBLE EXTRACTEUR DE DÉMARRAGE	1
67	DUP90016	ÉCROU M6	2
68	DUP90003	ÉCROU M14*1,5	1
69	DUP343027	BLOC DE CONNEXION DU CARBURATEUR	1
70	DUP343051	MOTEUR PAS À PAS	1
71	DUP92240	BOULON M4*6	4
72	DUP343022	POULIE DE DÉMARREUR	1
73	DUP91331	BOULON M6*25	4
74	DUP343047	ALLUMEUR	1
75	DUP92091	VIS ST5,5×25	2
76	DUP343054	COUVERCLE SUPÉRIEUR DU FIL D'AIR	1
77	DUP343035	MANCHON EN CAOUTCHOUC	1
78	DUP92108	VIS ST4,8*16	13
79	DUP339916	GÂCHETTE	1
80	DUP343072	STATOR	1
81	DUP343031	ROTOR	1

No.	Numéro de pièce	Description	Qté
82	DUP343021	TURBINE	1
83	DUP343056	COUVERCLE INFÉRIEUR DU FIL D'AIR	1
84	DUP343057	DÉFLECTEUR DE SILENCIEUX	1
85	DUP343058	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DU COUVERCLE EXTÉRIEUR DU SILENCIEUX	1
86	DUP504739	SONDE DE TEMPÉRATURE	1
87	DUP249950	MOTEUR PAS À PAS	1
88	DUP249925	SUPPORT DE MOTEUR PAS À PAS	1
89	DUP92055	VIS M4*25	2
90	DUP92219	VIS M4*20	1
91	DUP200129	BAGUE DE MONTAGE DE POIGNÉE	2
92	DUP94407	CLIP, CONDUITE DE CARBURANT φ10,5	1
93	DUP94436	CLIP, CONDUITE DE CARBURANT φ12×1,2	1