

# DUCAR


## Manuel de pièces du moteur

**Modèle : DUESB1130**  
**Souffleuse 30"**




Le modèle peut différer légèrement de la photo

## CULASSE




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP380140441-0001	Boulon à bride M6×14	4
2	DUP 120220023-T190	Couvercle de culasse	1
3	DUP 380740671-T251	Tube de reniflard	1
4	DUP 120250021-T190	Garniture de couvercle de culasse	1
5	DUP 380140337-0001	Boulon à bride M10×80	4
6	DUP 270960014-T040	Bougie d'allumage	1
7	DUP 380180099-0001	Boulon goujon	2
8	DUP180650085-T251	Joint de tuyau d'échappement	1
9	DUP120080403-T251	Culasse	1
10	DUP120150125-T180	Joint de cylindre	1
11	DUP380600116-T110	Goupille 12×20	2
12	DUP380140001-0006	Boulon à bride M6×12	1
13	DUP160190005-T080	Carénage	1
14	DUP380180092-0001	Boulon goujon	2

## CARTER




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP110810137-T181	CARTER	1
2	DUP270210023-T111	BOBINE	1
3	DUP380140054-0003	VIS À BRIDE M6×30	2
4	DUP171630002-T080	ARBRE DE RÉGULATEUR	1
5	DUP380930023-T110	CLIC DE FAISCEAU DE CÂBLES	1
6	DUP380450522-T110	RONDELLE	1
7	DUP381350004-T040	GOUPILLE DE VERROUILLAGE	1
8	DUP380450516-T110	RONDELLE 12×20×2	2
9	DUP110260024-T110	VIS DE BOUCHON DE VIDANGE	2
10	DUP380650492-T080	JOINT D'HUILE 30×46×8	1
11	DUP270280013-T251	PLATE D'ENROULEMENT	1
12	DUP380140011-0004	VIS À BRIDE M6×10	1
13	DUP380140001-0006	VIS À BRIDE M6×12	1
14	DUP380940346-T560	TRÉPINE DE CÂBLE	1

## COUVERCLE DE CARTER




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP110820052-T251	COUVERCLE DE CARTER	1
2	DUP171750008-T080	KIT RÉGULATEUR	1
3	DUP 110690036-T190	COUVERCLE	1
4	DUP110830035-T180	JOINT DE COUVERCLE DE CARTER	1
5	DUP380600119-T110	GOUPILLE 8×12	2
6	DUP380630140-0002	ROULEMENT	1
7	DUP380650493-T080	JOINT D'HUILE 30×46×8	1
8	DUP110690045-T251	COUVERCLE	1
9	DUP380140003-0005	VIS À BRIDE M6×20	1
10	DUP380140051-0005	VIS À BRIDE M8×35	8

## VILEBREQUIN/PISTON



No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP130070109-T180	JEU DE SEGMENTS	1
2	DUP130030120-T180	PISTON	1
3	DUP130060032-T080	AXE DE PISTON	1
4	DUP380560056-T040	CLIP D'AXE DE PISTON	2
5	DUP130150040-T080	ENSEMBLE BIELLE	1
6	DUP380630140-0002	PAILLON	1
7	DUP130290351-T180	VILEBREQUIN	1


## RÉGLAGE DE LA DISTRIBUTION DE GAZ



No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP140470001-T040	Écrou de réglage de pivot	2
2	DUP140490012-T040	Pivoteur de culbuteur	2
3	DUP140460024-T110	Culbuteur	2
4	DUP140480012-T040	Boulon de fixation	2
5	DUP140710002-T110	Plaque de guidage de tige de poussée	1
6	DUP140670005-T080	Tige de poussée	2
7	DUP140690004-T110	Pousseur de soupape	2
8	DUP140020061-T100	Ensemble arbre à cames	1
9	DUP140320002-T110	Rotateur de soupape	2
10	DUP140390015-T11D	Clou de position de soupape	4
11	DUP140380021-T11D	Retenue de ressort de soupape d'échappement	2
12	DUP140340025-T11D	Risque de soupape	2
13	DUP140360010-T110	Siège de ressort de soupape	1
14	DUP140400012-T110	Joint de tige de soupape	1
15	DUP500550031-T09F	Composant de soupape	1
16	DUP140450023-T110	Composant de bras	2




## SOUS-ENSEMBLE DÉMARREUR



No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP193500075-T251	ENSEMBLE DÉMARREUR	1
2	DUP380020067-T040	VIS DE RÉGLAGE	1
3	DUP193550003-T040	GUIDE À CLIQUET	1
4	DUP381150342-T040	RESSORT DE FRICTION	1
5	DUP193540003-T040	CLIQUET DE DÉMARREUR	2
6	DUP381160090-T040	RESSORT DE RAPPEL	2
7	DUP193520005-T110	BOBINE DE DÉMARREUR À RÉCUPÉRATION	1
8	DUP193340019-T110	RESSORT DE DÉMARREUR À RÉCUPÉRATION	1
9	DUP193640024-T251	COUVERCLE DE VENTILATEUR	1
10	DUP193560006-T040	BOUTON DE DÉMARREUR À RÉCUPÉRATION	1
11	DUP380140089-0005	VIS À BRIDE M6×8	4
12	DUP160210048-T251	COUVERCLE DE VENTILATEUR	1
13	DUP380140001-0005	VIS À BRIDE M6×12	5
14	DUP193490134-T251	COMPLET DE DÉMARREUR À RÉCUPÉRATION	1


## ENSEMBLE VOLANT/BOBINE



No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP270920234-T251	Bobine d'allumage	1
2	DUP380140102-0004	Boulon à bride M6x25	2
3	DUP270020152-T081	Volant moteur	1
4	DUP160180022-T251	Ventilateur de refroidissement	1
5	DUP193590004-T080	Poulie de démarreur	1
6	DUP380370050-T110	Écrou spécial	1
7	DUP271660054-T251	Interrupteur d'arrêt moteur	1
8	DUP273210001-T153	Clé de contact	1
9	DUP380930024-T110	Clip de câble de positionnement	1




## ASSEMBLAGE DE DÉVIATION




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP160190041-T251	CARÉNAGE	1
2	DUP380140001-0006	BOULE À BRIDE, M6×12	1

## CARBURATEUR




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP380750404-T251	Tuyau de carburateur	1
2	DUP380960121-0001	Clip de tube	2
3	DUP170430073-T100	Garniture de carburateur	1
4	DUP170440040-T100	Isolateur de carburateur	1
5	DUP170430061-T09F	Garniture d'isolant	1
6	DUP380750360-T153	Tuyau en caoutchouc de pompe	1
7	DUP173390001-T040	Compresseur de pompe à air	1
8	DUP170250022-T110	Coupe d'huile	1
9	DUP170021095-T251	Ensemble carburateur	1
10	DUP170430076-T110	Entretoise de filtre à air	1

## DÉMARREUR




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP270360038-T081	DÉMARREUR, MOTEUR	1
2	DUP380200134-0001	VIS, M4×55	2
3	DUP380140005-0006	BOUCHON À BRIDE, M8×40	2

## SYSTÈME DE CONTRÔLE




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP171590003-T080	Tige de régulateur	1
2	DUP171610001-T110	Ressort de rappel d'accélérateur	1
3	DUP171600049-T253	Ressort de régulateur	1
4	DUP173710004-T253	Cache en caoutchouc de poignée de commande	1
5	DUP380200010-0005	Vis M5×25	1
6	DUP380140011-0004	Boulon à bride M6×10	2
7	DUP380370048-0001	Écrou à bride 6 mm	1
8	DUP271660026-T350	Commutateur d'arrêt moteur	1
9	DUP380200008-0005	Vis 4×10	1
10	DUP171680062-T251	Commande	1
11	DUP380370048-0001	Écrou à bride 6 mm	1
12	DUP171620020-T251	Bras de régulateur	1
13	DUP380250002-0001	Boulon à tête carrée 6×21	1



No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP180290022-T251	Coude de filtre à air	1
2	DUP180020484-T251	Ensemble filtre à air	1
3	DUP171470004-T251	Kit starter	1
4	DUP380370048-0001	Écrou à bride 6 mm	2
5	DUP180070141-T251	Couvercle de filtre à air	1
6	DUP271460056-T251	Levier de starter	1
7	DUP380930057-T251	Clip de faisceau de câbles	1
8	DUP380370048-0003	Écrou à bride 6 mm	2


## SILENCIEUX



No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP180571190-T251	ENSEMBLE SILENCIEUX	1
2	DUP380340005-0005	ÉCROU À BRIDE, 8 MM	2
3	DUP380140215-0004	BOUCHON À BRIDE, M6×14	4
4	DUP380140051-0005	BOUCHON À BRIDE, M8×35	2
5	DUP180960063-T251	Protection COMPLÈTE DU SILENCIEUX	1




## RÉSERVOIR À CARBURANT



No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP380140215-0004	Boulon à bride M6×14	2
2	DUP270860032-T251	Support de démarreur électrique	1
3	DUP172840011-T251	Support de réservoir de carburant	1
4	DUP170490725-T251	Réservoir de carburant	1
5	DUP172840010-T251	Support de réservoir de carburant	1
6	DUP170660077-T040	Joint de réservoir de carburant	1
7	DUP170870074-T153	Bouchon de remplissage de carburant	1
8	DUP380140004-0004	Boulon à bride M8×20	4
9	DUP380140215-0004	Boulon à bride M6×14	4
10	DUP380960121-0001	Collier de tuyau	1
11	DUP380750405-0001	Tube de carburant	1
12	DUP380370048-0001	Écrou à bride M6	1
13	DUP380960121-0001	Collier de tuyau	1
14	DUP170980081-T251	Interrupteur de carburant	1
15	DUP173260001-T55G	Bouton d'interrupteur de carburant	1
16	DUP380200071-0002	Vis M4×18	1
17	DUP120550004-T251	Support de fixation	1
18	DUP170720009-T056	Filtre à carburant	1

## COUVERCLE



No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP380140215-0004	Boulon à bride M6×14	3
2	DUP661280003-T251	Couvercle de moteur	1
3	DUP380140215-0004	Boulon à bride M6×14	1
4	DUP 380140002-0007	Boulon à bride M6×16	1
5	DUP380370048-0001	Écrou à bride 6 mm	2
6	DUP343210012-T251	Réservoir de protection arrière	1
7	DUP380140004-0004	Boulon à bride M8×20	1
8	DUP380140002-0007	Boulon à bride M6×16	1
9	DUP661280004-T251	Couvercle de moteur	1