

DUCAR


Manuel de pièces du moteur

Modèle : DUESB1334
Souffleuse 34"




Le modèle peut différer légèrement de la photo

CULASSE




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP380140441-0001	Boulon à bride M6×14	4
2	DUP120220023-0001	Couvercle de culasse	1
3	DUP380740671-0001	Tube de reniflard	1
4	DUP120250021-0001	Garniture de couvercle de culasse	1
5	DUP380140337-0001	Boulon à bride M10×80	4
6	DUP270960014-0001	Bougie d'allumage	1
7	DUP 380180099-0001	Boulon goujon intérieur M8×54	2
8	DUP180650085-0001	Joint de tuyau d'échappement	1
9	DUP120080404-0001	Culasse	1
10	DUP120150142-0001	Joint de cylindre	1
11	DUP380600116-0001	Goupille 12×20	2
12	DUP380140001-0006	Boulon à bride M6×12	1
13	DUP160190006-0001	Carénage	1
14	DUP380180092-0001	Boulon goujon d'admission	2

CARTER




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP110810111-0001	CARTER	1
2	DUP380630099-0001	ROULEMENT À BILLES RADIALES	2
3	DUP130450016-0001	MOLLE D'ÉQUILIBRAGE	1
4	DUP171630003-0001	ARBRE DE RÉGULATEUR	1
5	DUP380650339-0001	JOINT D'HUILE	1
6	DUP380450522-0001	RONDELLE	1
7	DUP381350004-0001	GOUPILLE DE VERROUILLAGE	1
8	DUP380450516-0001	RONDELLE 12×20×2	1
9	DUP110260024-0001	BOUCHON DE VIDANGE	1
10	DUP380650494-0001	JOINT D'HUILE 35×52×7	1
11	DUP270280017-0001	PLAQUE D'ENROULEMENT	1
12	DUP380140011-0004	BOUCHON À BRIDE M6×10	1
13	DUP380140001-0006	BOUCHON À BRIDE M6×12	1
14	DUP380940346-0001	ATTACHE DE CÂBLE	1
15	DUP380930023-0001	CLIC DE FAISCEAU DE CÂBLES	1
16	DUP270210007-0001	BOBINE	1
17	DUP380140054-0003	BOUCHON À BRIDE M6×30	2
18	DUP110940005-0001	TUYAU DE PURGE	1

COUVERCLE DE CARTER





No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP110820053-0001	COUVERCLE DE CARTER	1
2	DUP171750004-0001	KIT RÉGULATEUR	1
3	DUP110690097-0003	COUVERCLE	1
4	DUP110830023-0001	JOINT DE COUVERCLE DE CARTER	1
5	DUP380600119-0001	GOUPILLE 8×12	2
6	DUP380630141-0002	ROULEMENT	1
7	DUP380650495-0001	JOINT D'HUILE 35×52×7	1
8	DUP110690046-0001	COUVERCLE	1
9	DUP380140003-0007	VIS À BRIDE M6×20	1
10	DUP380140005-0006	VIS À BRIDE M8×40	8
11	DUP110260025-0001	VIS DE BOUCHON DE VIDANGE	1

VILEBREQUIN/PISTON




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP130070114-0001	JEU DE SEGMENTS	1
2	DUP130030127-0001	PISTON	1
3	DUP130060034-0001	AXE DE PISTON	1
4	DUP380560057-0001	CLAQUETTE D'AXE DE PISTON	2
5	DUP130150049-0001	ENSEMBLE BIELLE	1
6	DUP130290267-0001	COMPAGNEMENT VILEBREQUIN A5	1
7	DUP380620052-0001	CLAQUE	1

An exploded view diagram of a mechanical assembly. The components are numbered as follows: 6 (small cylindrical pins), 7 (small cylindrical pins), 8 (flange-like components), 9 (coiled springs), 10 (a larger flange), 11 (a small cylindrical pin), and 12 (a rectangular block with a central hole). The diagram shows the relative positions and assembly sequence of these parts.




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP140450023-0001	COMPOSANT DE BRAS	1
2	DUP140710002-0001	PLAQUE DE GUIDE DE TIGE DE POUSSOIR	1
3	DUP140670006-0001	TIGE DE POUSSOIR	2
4	DUP140690004-0001	POUSSOIR	2
5	DUP140020110-0001	ENSEMBLE ARBRE À CAMES	1
6	DUP140320002-0001	ROTATEUR DE SOUPAPE	2
7	DUP140390015-0001	CORRECTION DE SOUPAPE	4
8	DUP140380021-0001	RESSORT DE SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT	2
9	DUP140340025-0001	RESSORT DE SOUPAPE	2
10	DUP140360010-0001	SIÈGE DE RESSORT DE SOUPAPE	1
11	DUP140400012-0001	JOINT DE TIGE DE SOUPAPE	1
12	DUP500550032-0001	COMPOSANT DE SOUPAPE	1

SOUS-ENSEMBLE DÉMARREUR




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP193490164-0001	COMPOSANT DE LANCEUR À RAPPEL	1
2	DUP160210051-0001	COMPOSANT DE COUVERCLE, VENTILATEUR	1
3	DUP193500081-0001	ENSEMBLE DÉMARREUR	1
4	DUP380140531-0001	VIS À BRIDE M6×8	4
5	DUP380140001-0005	VIS À BRIDE M6×12	5
6	DUP380930024-0001	CLIC DE FAISCEAU DE CÂBLES	1

ASSEMBLÉE DE DIVERSION




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP160190042-0001	CARÉNAGE	1
2	DUP380140001-0006	BOULE À BRIDE, M6×12	1

ENSEMBLE VOLANT/BOBINE




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP270920254-0001	Bobine d'allumage	1
2	DUP380140095-0005	Boulon à bride M6×25	2
3	DUP270020153-0001	Volant moteur	1
4	DUP160180021-0001	Ventilateur de refroidissement	1
5	DUP193590007-0001	Poulie de démarreur	1
6	DUP380370050-0001	Écrou spécial M16	1
7	DUP271660054-0001	Boîtier de remplissage d'huile	1
8	DUP273210001-0003	Clé de contact	1

CARBURATEUR




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP380750404-0001	Tuyau de carburateur	1
2	DUP380960121-0005	Clip de tube	2
3	DUP170430062-0001	Garniture isolante	1
4	DUP170440041-0001	Isolant de carburateur	1
5	DUP170430050-0001	Garniture de carburateur	1
6	DUP170021345-0001	Ensemble carburateur	1
7	DUP173390001-0001	Pompe à air de compresseur de carburateur	1
8	DUP271460071-0001	Levier de starter	1
9	DUP170430076-0001	Entretoise de filtre à air	1

DÉMARREUR




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP270350073-0002	Ensemble démarreur	1
2	DUP380140051-0005	Boulon à bride	2
3	DUP270810095-0001	Ensemble contacteur	1
4	DUP380140053-0002	Boulon à bride	2
5	DUP270370012-0001	Ensemble câble de démarrage	1
6	DUP271050044-0001	Boîtier de commande de démarrage électrique	1

SYSTÈME DE CONTRÔLE




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP171590005-0001	Tige de régulateur	1
2	DUP171610001-0001	Ressort de rappel d'accélérateur	1
3	DUP171600035-0001	Ressort de régulateur	1
4	DUP173710004-0001	Cache en caoutchouc de poignée de commande	1
5	DUP380200011-0006	Vis M5×30	1
6	DUP380140011-0004	Boulon à bride M6×10	2
7	DUP380370048-0001	Écrou à bride 6 mm	1
8	DUP171680061-0001	Ensemble de commande	1
9	DUP380370048-0001	Écrou à bride 6 mm	1
10	DUP171620021-0003	Bras de régulateur	1
11	DUP380250002-0001	Boulon à tête carrée 6×21	1
12	DUP171620020-T251	Bras de régulateur	1
13	DUP380250002-0001	Boulon à tête carrée 6×21	1

FILTRE À AIR




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP380370048-0003	Écrou à bride, 6 mm	2
2	DUP180020682-0001	Ensemble filtre à air	1

SILENCIEUX




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP180571637-0001	ENSEMBLE SILENCIEUX	1
2	DUP380340005-0005	ÉCROU	2
3	DUP380140215-0004	BOUCHON À BRIDE M6×14	4
4	DUP380140070-0006	BOUCHON À BRIDE	2
5	DUP180960121-0001	Protection du silencieux	1

RÉSERVOIR À CARBURANT



No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP170720009-0001	FILTRE À CARBURANT	1
2	DUP380200071-0002	VIS M4×18	1
3	DUP172840013-0001	Support de réservoir à carburant (droit)	1
4	DUP170500726-0003	Composant de réservoir à carburant	1
5	DUP172840012-0001	Support de réservoir à carburant (gauche)	1
6	DUP170660077-0001	Ensemble de joint de réservoir à carburant	1
7	DUP170870074-0001	Bouchon de remplissage de carburant	1
8	DUP380140004-0004	Boulon à bride M8×20	4
9	DUP380140215-0004	Boulon à bride M6×14	4
10	DUP380960121-0001	Clip de tube	2
11	DUP380750405-0001	Tube à carburant	1
12	DUP380370048-0001	Écrou à bride M6	1
13	DUP380960121-0001	Clip de tube	2
14	DUP170980081-0001	Interrupteur à carburant	1
15	DUP173260001-0002	Bouton d'interrupteur à carburant	1

COUVERCLE



No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP380140215-0004	Boulon à bride M6×14	3
2	DUP661280005-0001	Couvercle de moteur	1
3	DUP380140215-0004	Boulon à bride M6×14	1
4	DUP 380140002-0007	Boulon à bride M6×16	1
5	DUP380370048-0003	Écrou à bride 6 mm	2
6	DUP343210011-0001	Réservoir de protection arrière	1
7	DUP380140004-0004	Boulon à bride M8×20	1
8	DUP 380140002-0007	Boulon à bride M6×16	1
9	DUP661280006-0001	Couvercle de moteur	1
10	DUP380930023-0001	Collier de faisceau électrique	1