

DUCAR


Manuel de pièces du moteur

Modèle : DUESB1534T
Souffleuse à chenilles 34"




Le modèle peut différer légèrement de la photo

CULASSE




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP380140441-0001	Boulon hexagonal à bride	4
2	DUP120220023-0001	Ensemble de couvercle de culasse	1
3	DUP380740671-0001	Tuyau de reniflard	1
4	DUP120250021-0001	Joint de couvercle de culasse	1
5	DUP380140337-0001	Boulon hexagonal à bride	4
6	DUP270960014-0001	Bougie d'allumage	1
7	DUP380180099-0001	Goujon	2
8	DUP180650085-0001	Joint de sortie	1
9	DUP120080404-0001	Culasse	1
10	DUP120150141-0001	Joint de culasse	1
11	DUP380600116-0001	Goupille de positionnement	2
12	DUP380140001-0006	Boulon hexagonal à bride	1
13	DUP160190006-0001	Déflecteur d'air	1
14	DUP380180092-0001	Goujon	2

CARTER




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP110810116-0001	Carter moteur	1
2	DUP380630099-0001	Palier	2
3	DUP130450016-0001	Arbre d'équilibrage	1
4	DUP171630003-0003	Levier de régulation de vitesse	1
5	DUP380650339-0001	Joint d'huile	1
6	DUP380450522-0001	Rondelle plate	1
7	DUP381350004-0001	Attache	1
8	DUP380450516-0001	Rondelle plate	1
9	DUP110260024-0001	Vis de bouchon d'étanchéité	1
10	DUP380650494-0001	Joint d'huile	1
11	DUP270280017-0001	Disque de tension pour faisceau de câbles	1
12	DUP380140011-0004	Boulon hexagonal à bride	1
13	DUP380140001-0006	Boulon hexagonal à bride	1
14	DUP380940346-0001	Collier de câble	1
15	DUP380930023-0001	Clou de positionnement du câble	1
16	DUP270210043-0001	Bobine d'éclairage combinée	1
17	DUP380140054-0003	Boulon hexagonal à bride	2
18	DUP110940005-0001	Barre d'extension pour purge	1

COUVERCLE DE CARTER




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP110820053-0001	Couvercle de carter	1
2	DUP171750046-0003	Composants du régulateur de vitesse	1
3	DUP110690097-0003	Jonction de graisse	1
4	DUP110830023-0001	Joint de couvercle de carter	1
5	DUP380600119-0001	Goupille de positionnement	2
6	DUP380630141-0002	Roulement	1
7	DUP380650495-0001	Joint d'huile	1
8	DUP110690046-0001	Joint de graisse	1
9	DUP380140003-0005	Boulon hexagonal à bride	1
10	DUP380140005-0006	Boulon hexagonal à bride	8
11	DUP110260025-0001	Vis de bouchon d'étanchéité	1

VILEBREQUIN/PISTON




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP130070155-0001	Ensemble de segments de piston	1
2	DUP130030233-0001	Piston	1
3	DUP130060034-0001	Axe de piston	1
4	DUP380560057-0001	Bague de déflecteur de câble en acier	2
5	DUP130150049-0001	Bielle	1
6	DUP130290267-0001	Vilebrequin	1
7	DUP380620052-0001	Clé	1

ARBRE À CAMES




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP140450023-0001	Ensemble culbuteur	1
2	DUP140710002-0001	Plaque de guidage de tige de culbuteur	1
3	DUP140670006-0001	Tige de culbuteur	2
4	DUP140690004-0001	Pousseur de soupape	2
5	DUP140020110-0001	Ensemble arbre à cames	1
6	DUP140320002-0001	Chapeau de réglage de soupape	2
7	DUP140390015-0001	Clapet de blocage de soupape	4
8	DUP140380021-0001	Retenue de ressort de soupape	2
9	DUP140340025-0001	Ressort intérieur de soupape	2
10	DUP140360010-0001	Siège de ressort de soupape	1
11	DUP140400012-0001	Joint d'huile de soupape	1
12	DUP500550032-0001	Kit de soupape	1

SOUS-ENSEMBLE DÉMARREUR




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP193490164-0001	Ensemble de démarrage manuel	1
2	DUP160210051-0001	Couvercle de ventilateur	1
3	DUP193500081-0001	Composants de démarrage manuel	1
4	DUP380140531-0001	Boulon hexagonal à bride	4
5	DUP380140001-0005	Boulon hexagonal à bride	5
6	DUP380930024-0001	Clou de positionnement	1

ASSEMBLAGE DE DIVERSION




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP160190042-0001	Déflecteur d'air	1
2	DUP380140001-0006	Boulon hexagonal à bride	1

ENSEMBLE VOLANT/BOBINE




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP270920235-0001	Bobine d'allumage	1
2	DUP380140102-0004	Boulon hexagonal à bride	2
3	DUP270020153-0001	Volant moteur	1
4	DUP160180021-0001	Turbine	1
5	DUP193590007-0001	Disque de démarrage	1
6	DUP380370050-0001	Écrou hexagonal à bride	1
7	DUP271660054-0001	Interrupteur d'arrêt	1
8	DUP273210001-0003	Clé d'arrêt	1

CARBURATEUR




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP380750404-0001	Tube d'huile	1
2	DUP380960121-0005	Collier de serrage	2
3	DUP170430062-0001	Joint de carburateur	1
4	DUP170440041-0001	Coussinet isolant thermique pour carburateur	1
5	DUP170430050-0001	Joint de carburateur	1
6	DUP170022276-0001	Carburateur	1
7	DUP173390001-0001	Pompe de démarrage	1
8	DUP271460071-0001	Levier de starter	1
9	DUP170430076-0001	Joint de carburateur	1

DÉMARREUR




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP270360063-0001	Composants du démarreur	1
2	DUP380200134-0001	Vis à tête cylindrique cruciforme	2
3	DUP380140005-0006	Boulon hexagonal à bride	2

SYSTÈME DE CONTRÔLE




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP171590005-0001	Tige d'accélérateur	1
2	DUP171610001-0001	Ressort de rappel d'accélérateur	1
3	DUP171600035-0001	Ressort de régulation	1
4	DUP173710004-0001	Manette en caoutchouc de la poignée d'accélérateur	1
5	DUP380200011-0006	Vis à tête cylindrique cruciforme	1
6	DUP380140011-0004	Boulon hexagonal à collarette	2
7	DUP380370048-0001	Écrou hexagonal à collarette	1
8	DUP271660026-0001	Interrupteur d'arrêt	1
9	DUP380200008-0005	Vis à tête cylindrique cruciforme	1
10	DUP171680061-0001	Poignée d'accélérateur combinée	1
11	DUP380370048-0001	Écrou hexagonal à collarette	1
12	DUP171620021-0003	Support de réglage de vitesse	1
13	DUP380250002-0001	Vis de réglage à tête carrée à méplat	1

FILTRE À AIR




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP380370048-0003	Écrou hexagonal à bride	2
2	DUP180020682-0001	Filtre à air	1

SILENCIEUX




No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP180571637-0001	Silencieux	1
2	DUP380340005-0005	Écrou hexagonal	2
3	DUP380140215-0004	Boulon hexagonal à bride	4
4	DUP380140004-0004	Boulon hexagonal à bride	2
5	DUP180960121-0001	Protection de silencieux	1

RÉSERVOIR À CARBURANT



No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP380140215-0004	Boulon hexagonal à bride	2
2	DUP270860046-0001	Support de montage pour appareil électrique	1
3	DUP172840013-0001	Support de réservoir	1
4	DUP170500726-0003	Réservoir	1
5	DUP172840012-0001	Support de réservoir	1
6	DUP170660077-0001	Sortie d'huile du réservoir	1
7	DUP170870074-0001	Couvercle de réservoir	1
8	DUP380140004-0004	Boulon hexagonal à bride	4
9	DUP380140215-0004	Boulon hexagonal à bride	4
10	DUP380960121-0005	Collier de serrage	1
11	DUP380750405-0001	Tuyau d'huile	1
12	DUP380370048-0001	Écrou hexagonal à bride	1
13	DUP380960121-0005	Collier de serrage	1
14	DUP170980081-0001	Composants du pressostat d'huile	1
15	DUP173260001-0002	Bouton du pressostat d'huile	1
16	DUP380200071-0002	Vis à tête cylindrique cruciforme	1
18	DUP170720009-0001	Filtre à orifice de versement	1

COUVERCLE



No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUP380140215-0004	Boulon hexagonal à bride	3
2	DUP661280005-0001	Plaques décoratives Power	1
3	DUP380140215-0004	Boulon hexagonal à bride	1
4	DUP380140002-0007	Boulon hexagonal à bride	1
5	DUP380370048-0003	Écrou hexagonal à bride	2
6	DUP343210011-0001	Cache décoratif de réservoir	1
7	DUP380140004-0004	Boulon hexagonal à bride	1
8	DUP 380140002-0007	Boulon hexagonal à bride	1
9	DUP661280006-0001	Plaques décoratives Power	1
10	DUP380930023-0001	Clou de positionnement	1