


DUCAR

Manuel de pièces de l'équipement

Modèle : DUELS30T
Fendeuse à bois



Le modèle peut différer légèrement de la photo



No.	Numéro de pièce	Description	Qté
1	DUPLS30T001	Assemblage soudé de la poutre	1
2	DUPLS30T002	Assemblage soudé du réservoir - 30T	1
3	DUPLS30T003	Assemblage soudé de la languette	1
4	DUPLS30T004	Assemblage soudé du pied de support	1
5	DUPLS30T005	Calage	1
6	DUPLS30T006	Cylindre - 30T	1
7	DUPLS30T007	Support de verrouillage de poutre	1
8	DUPLS30T008	Goupille de verrouillage du support	1
9	DUPLS30T009	Goupille de verrouillage du pied	1
10	DUPLS30T010	Goupille de fixation du cylindre	1
11	DUPLS30T011	Goupille de pivot de poutre	1
12	DUPLS30T012	Goupille de verrouillage de position verticale	1
13	DUPLS30T013	Bride du filtre extérieur	1
14	DUPLS30T014	Couvercle du support de pompe	1
15	DUPLS30T015	Connecteur de sortie de la pompe	1
16	DUPLS30T016	Vanne de régulation	1
17	DUPLS30T017	Connecteur de pompe à engrenages droit	1
18	DUPLS30T018	Plaque élastique en forme d'araignée	1
19	DUPLS30T019	Connecteur de pompe à engrenages gauche	1
20	DUPLS30T020	Pompe à engrenages 15/3.0	1
21	DUPLS30T021	Tuyau de retour basse pression	1
22	DUPLS30T022	Ressort	2
23	DUPLS30T023	Raccord coudé	1
24	DUPLS30T024	Raccord coudé	1
25	DUPLS30T025	Moteur DUCAR 212CC	1
26	DUPLS30T026	Raccord de vanne de cylindre	1
27	DUPLS30T027	Raccord de tuyau en fonte	2
28	DUPLS30T028	Tuyau en fonte	1
29	DUPLS30T029	Tuyau haute pression	1
30	DUPLS30T030	Protection du tuyau haute pression	1
31	DUPLS30T031	Protection du tuyau de retour basse pression	1
32	DUPLS30T032	Couvercle en plastique	1
33	DUPLS30T033	Cercle de retenue d'arbre A63	1
34	DUPLS30T034	Goupille élastique 6x35	2
35	DUPLS30T035	Tige de verrouillage du cylindre	2
36	DUPLS30T036	Bouchon anti-poussière	2
37	DUPLS30T037	Attelage à boule	1
38	DUPLS30T038	Chaîne de sécurité	2
39	DUPLS30T039	Sécurité Fermoir	2
40	DUPLS30T040	Boîtier manuel	1
41	DUPLS30T041	Filtre à huile	1
42	DUPLS30T042	Bouchon de vidange d'huile	1
43	DUPLS30T043	Pneu	2

No.	Numéro de pièce	Description	Qté
44	DUPLS30T044	Support de pompe	1
45	DUPLS30T045	Jauge d'huile	1
46	DUPLS30T046	Tige de verrouillage type R	1
47	DUPLS30T047	Goupille fendue 3x30	1
48	DUPLS30T048	Ressort de pression	1
49	DUPLS30T049	Joint torique D81x3.1	1
50	DUPLS30T050	Cache-poussière	2
51	DUPLS30T051	Roulement à rouleaux coniques	4
52	DUPLS30T052	Ronde plate Øc22	2
53	DUPLS30T053	Écrou fendu	2
54	DUPLS30T054	Goupille fendue 4x50	2
55	DUPLS30T055	Rondelle combinée	1
56	DUPLS30T056	Tuyau d'aspiration	1
57	DUPLS30T057	Cercle 25-38	4
58	DUPLS30T058	Boulon M12x75	1
59	DUPLS30T059	Écrou de blocage M12	1
60	DUPLS30T060	Boulon M12x25	2
61	DUPLS30T061	Rondelle de blocage Øc22	4
62	DUPLS30T062	Rondelle plate Ø22	8
63	DUPLS30T063	Écrou M12	2
64	DUPLS30T064	Écrou M8	4
65	DUPLS30T065	Rondelle de blocage Ø8	12
66	DUPLS30T066	Rondelle plate Ø8	16
67	DUPLS30T067	Boulon M8x20	4
68	DUPLS30T068	Vis de réglage M6x8	4
69	DUPLS30T069	Clé 3x25	1
70	DUPLS30T070	Clé 3/16x30	1
71	DUPLS30T071	Rondelle plate Ø4	4
72	DUPLS30T072	Rondelle de blocage Ø4	4
73	DUPLS30T073	Vis Vis M4x8	4
74	DUPLS30T074	Boulon 5/16-24UNFx25	4
75	DUPLS30T075	Ronde plate Ø6	6
76	DUPLS30T076	Ronde frein Ø6	6
77	DUPLS30T077	Boulon M6x16	9
78	DUPLS30T078	Rondelle plate Ø6	3
79	DUPLS30T079	Rondelle Ø10	4
80	DUPLS30T080	Écrou de blocage M10	2
81	DUPLS30T081	Ronde Ø10	2
82	DUPLS30T082	Boulon M10x120	1
83	DUPLS30T083	Boulon M10x100	1
84	DUPLS30T084	Anneau 18-32	2
85	DUPLS30T085	Boulon M8x40	4
86	DUPLS30T086	Boulon M12x110	2